

FORBEREDELSE




1

Trekk ut ladekabel, vind den opp og heng den opp bakpå maskinen.



2

Fyll vann i rentvannstanken.



3

Tilsett anbefalt mengde rengjøringsmiddel i doseringskoppen. Skal ikke gjøres hvis Intellidose doseringssystem er montert.



4

Monter nalen.



5

Løft opp børstehuset og plasser børsten på gulvet rett under.



6

Senk børstehuset.



7

Start sugemotor og tilførsel av vaskeløsning (trykk ned oransje bryter).



8

Juster vannmengden.



9

Senk sugenalen.

OPERASJON



10

Start rengjøringen av gulvet.

VEDLIKEHOLD



11

Tøm skittenvannstank og skyll den med rent vann. Tøm deretter rentvannstanken.




12

Ta av flottøren og rengjør med en fuktig klut. Skyll smussilen under rennende vann.



13

Rengjør filter (to deler).



14

Ta av børsten(e) ved å vri dem mot klokken, rengjør dem og la dem tørke.



15

Ta av og rengjør nalen. Snu eller bytt nalblader om nødvendig.



16

Tørk av maskinen med en fuktig klut.



17

Sett inn støpsel for lading.



18

Snu doseringskoppen.



19

Sett maskinen med lokket litt åpent for utlufting (bruk doseringskoppen).



Ikke bruk maskinen før du har lest og forstått brukerinstruksjonene. Garantien kan bortfalle ved manglende vedlikehold.