

Oppsettsguide

Tilpasning for ulike håndklebredder

Katrin Hand Towel XL Dispenser

Dispensere som fungerer med alle falsede papirhåndklær.

Art nr	Produkt	Bredd	Innstilling venstre / høyre
87099	Katrin Plus Non Stop L 3	20,3 cm	I / I
87129	Katrin Plus Non Stop L 2	20,3 cm	I / I
87181	Katrin Plus Non Stop M 2	20,3 cm	I / I
88690	Katrin Non Stop M 2	20,3 cm	I / I
61617	Katrin Non Stop M 2	20,3 cm	I / I
87334	Katrin One Stop L 2	20,6 cm	I / I
38893	Katrin Plus Non Stop M 2 Easy Flush	20,6 cm	I / I
95223*	Katrin Non Stop M 2	20,6 cm	I / I
83114	Katrin Plus Zig Zag	20,7 cm	I / I
35311	Katrin Plus Zig Zag 2	22,4 cm	II / III
35298	Katrin Zig Zag 2	22,4 cm	II / III
344010	Katrin Plus One Stop L 3	23,5 cm	III / III
87303	Katrin Plus One Stop M 2	23,5 cm	III / III
92512**	Katrin Plus C-fold	24 cm	III / III


Default setting: dispenseren leveres med innstilling **I / I** (20,3–20,7 cm)

* I sortimentet fra november 2024

** I sortimentet fra januar 2025



89741 Black
89727 White
Katrin Hand Towel XL Dispenser



Med enkle innstillinger kan du tilpasse dispenseren til ulike håndklebredder.



Lett å etterfylle takket være fleksible sideribber som holder håndklærne på plass under påfylling.

Towel width

Left	Right	Towel width (cm)
I	I	20,3–20,7
I	II	21,3
II	III	22,4
III	III	23,1–24,4

Hand towels with other width may need another setting for smooth paper dispensing.