

Suma Bac D10

Produkttype/ Bruksområde:

Konsentrert desinfeksjonsmiddel med rengjørende effekt, beregnet for vask og desinfeksjon av alle overflater som kommer i kontakt med næringsmidler. Kun til profesjonelt bruk.

Produktet er meget effektivt mot et stort antall ulike mikroorganismer (se neste side).

Bruksanvisning:

Påfyllflaske:

1. Fyll påfyllingsflasken med 750 ml vann
2. Doser 20 ml Suma Bac D10
3. Rist forsiktig på påfyllingsflasken slik at bruksløsningen blir blandet

Bøtte:

1. Fyll opp bøtten med vann
2. Doser 40 ml pr 4 L vann

Bruk bruksløsningen til å vask vekk synlig smuss.

For desinfeksjon, spray/påfør D10- løsningen på overflaten og la virke i min 5 min. Eventuelt neddykk objektet i ny bruksløsning, og la virke i minst 5 min (samme dosering som nevnt ovenfor).

Skyll overflater som kommer i kontakt med næringsmidler grundig med rent vann. La lufttørke.

Egenskaper:

pH (ufortynnet): ca. 11 pH (1%): ca. 11.

Produktet kan anvendes på alle vanlig forekommende overflater i kjøkkenet som tåler vann.

Lagringsbetingelser / Holdbarhet:

Oppbevares stående i originalemballasjen. Unngå høye temperaturer. Holdbar 2 år etter produksjonsdato.



Suma Bac D10

Tabell: Oversikt over EN-tester, organismer og kontakttider for Suma Bac D10

Testmetode	Organisme	Kontakttid	Log reduksjon
EN14476	Vaccinia virus; BVDV	1 % 30 min. 1,5 % 5 min.	≥ 4 log
EN14476	Vaccinia virus	1 % 30 min. 1,5 % 5 min.	≥ 4 log (rent og tilsmusset)
EN1276 (1997)	Listeria monocytogenes Salmonella enterica subsp. enterica	1 % 30 min. 1,5 % 5 min.	≥ 5 log (tilsmusset)
EN1276 (1997)	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa	1 % 5 min.	≥ 5 log (tilsmusset)
EN1276 (2002)	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa	0,75 % 5 min.	≥ 5 log (rent)
EN14476	Avian Influenza (Fugleinfluenza)	1 % 5 min (rent) 1 % 10 min (tilsmusset)	≥ 4 log
EN1650 (1998)	Candida Albicans	0,5 % 15 min.	≥ 4 log (tilsmusset)
Prüfbericht	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Pseudomonas aeruginosa Candida albicans	4 % 15 min. 3 % 20 min. 2 % 60 min.	Rent og tilsmusset
Gutachten	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Pseudomonas aeruginosa Candida albicans	4 % 15 min. 3 % 20 min. 2 % 60 min.	Rent og tilsmusset
EN1276 (2010)	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa	0,75 % 5 min.	≥ 5 log (tilsmusset)
EN1276 (2010)	Staphylococcus aureus Enterococcus hirae Escherichia coli Pseudomonas aeruginosa	0,75 % 5 min. ved 45°C	≥ 5 log (tilsmusset)